



**Опалювальна піч Булер'ян ЕСО
з варильною поверхнею**



Керівництво до експлуатації печі 4,5-20 кВт

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку. Ми сподіваємося, що придбання нашого обладнання створить у Вашому приміщенні атмосферу комфорту і тепла.

Ми впевнені в тому, що наша продукція на довгі роки стане для Вас не тільки джерелом тепла, але і гарного настрою.

Дотримуйтесь необхідних вимог і правил користування, описаних в даному керівництві, і у Вас не буде жодних проблем, пов'язаних з експлуатацією даного обладнання!

1. Загальні вказівки

Увага!

При купівлі опалювальної печі «Булер'ян ЕСО» з варильною поверхнею, перевірте його комплектність, наявність штампу з точки продажу і дати продажу в керівництві до експлуатації (надалі - інструкція) та гарантійному талоні.

Зберігайте керівництво протягом усього гарантійного терміну. При його втраті Ви втрачаєте право на гарантійний ремонт печі.

Опалювальна піч «Булер'ян ЕСО» з варильною поверхнею призначена для індивідуального опалення житлових приміщень, а також для приготування та розігрівання їжі. Піч не призначена для використання в комерційних цілях (цілодобово).

Піч працює тільки на дровах. Використання вугілля, ДСП, брикетів і т.п, істотно скоротить термін служби печі. Піч можна монтувати в приміщеннях, що мають природну вентиляцію.

Піч рекомендується використовувати в приміщеннях з наступними кліматичними параметрами:

- ✓ атмосферний тиск -84 ... 107кПа (630 ... 800 мм.рт.ст.)
- ✓ температура + 25 ... + 40 ° С.
- ✓ опалювальна вологість повітря -80% при 25 ° С.

У процесі експлуатації опалювальної печі «Булер'ян ЕСО», необхідно стежити за його роботою і не залишати без нагляду на тривалий час.

2. Технічні вимоги

Таблиця 1

Технічні характеристики	Показники					
1. Номінальна потужність, кВт	4,5	6	8	10	15	20
2. Використовуване паливо	дрова					
3. Тип відводу продуктів згорання	димохід 120 мм				димохід 160мм	
4. Максимальна температура відводу продуктів згорання, ° С	200					
5. Габаритні розміри, мм, не більше (глибина*ширина*висота)	400* 306* 544	530* 360* 630	690 360 630	750* 360* 630	850 425 750	940* 480* 860

3. Комплектність

Опалювальна піч «Булер'ян ЕСО» з варильною поверхнею	1
Керівництво до експлуатації	1

4. Заходи безпеки

- ✓ В приміщенні, де знаходиться піч, повинна бути передбачена система припливу повітря та вогнегасник;
- ✓ Поблизу установки не допускається використання або зберігання легкозаймистих матеріалів (розріджувачі, фарби тощо), а повітря для горіння і в приміщенні не повинно містити агресивних домішок;
- ✓ Не використовуйте піч у місцях з підвищеною вологістю;
- ✓ Не ставте піч близько до стін та інших предметів. Мінімальна відстань до стін приміщення 1 метр. Висота стель приміщення не менше 2 метрів.

НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ПЕЧІ ДІТИ ТА СТОРОННІ ОСОБИ

Забороняється використовувати в якості палива бензин, розчинники та інша легкозаймиста речовина.

Під час роботи і після виключення, поки пекти не охолоне (протягом 30 хв), не торкайтеся камери згорання щоб не отримати опіків.

Використовуйте якісні димохідні системи, що виключають проникнення відходів згорання в приміщення. Димохід повинен бути висотою не менше 2,5 метра від верхньої частини печі і мати на закінченні забірник, що виключає задування вітру в трубу.

Не використовуйте піч на максимальних потужностях. Інтенсивність горіння потрібно регулювати заслінкою подачі повітря (зольником) розташованим на передній панелі печі, а також шиберною заслінкою розташованою в газоході печі.

5. Підготовка до роботи та порядок роботи

На колосникові ґрати покладіть папір, а зверху дрібну стружку, тріску, дрібні дрова. Потім покладіть велику кількість дров. Розпалюють піч у вогняним папером під колосниками. Якість горіння можливо контролювати належною кількістю повітря в камері згорання, за допомогою повітряної заслінки (зольника) висував її на 2-3 см. або щільно закриваючи зольник.

При горінні на малій потужності, слід залишити заслінку подачі повітря і шиберну заслінку закритими. Регулювання надходження повітря проводиться тільки за наявності полум'я в камері згорання. При прогріванні труби, заслінку димоходу прикривають. Перед розпалюванням переконайтеся в наявності тяги, при різних погодних умовах можлива поява зворотної тяги, в цьому випадку необхідно прогріти димохід.

При перших розпалюваннях, рекомендується для перевірки, проводити контроль диму, що виходить з димохідної труби. Щільний чорний дим свідчить про нестачу повітря в камері згорання.

При виникненні несправності, обумовлених механічними пошкодженнями елементів конструкції, гарантія від підприємства – виробника втрачають свою силу.

6. Правила зберігання й транспортування

Піч необхідно зберігати в закритому приміщенні, в упакованому вигляді. Температура в приміщенні повинна бути в межах 5 ... 40 градусів С, і відносній вологості повітря не більше 80% при 25 градусів С. У повітрі не повинно бути пилу, і легкозаймистих, агресивних парів.

Піч слід перевозити закритими транспортними засобами (автомобілі, контейнери, вагони й т.п.). Температура навколишнього середовища при транспортуванні: від -10 до + 50, і відносній вологості до 80%.

Виробник не несе відповідальності за вихід з ладу печі і завданий при експлуатації збитків, у разі неправильної установки та недотримання вимог цього керівництва з експлуатації.

7. Гарантії виробника

Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу. Протягом терміну гарантії виробник зобов'язується, безкоштовно призвести заміну деталей, які вийшли з ладу з вини виробника.

Гарантійний термін експлуатації зупиняється у випадках:

- ✓ використання печі не за призначенням;
- ✓ коли система опалення, монтаж і підключення печі такі, що не відповідають правилам безпеки, викладених в експлуатаційних документах і діючих нормах і правил, а саме:
- ✓ СНІП 11- 35-76 «Котельні установки», ДБН В.2,5-20-2001;
- ✓ СНІП 2.04.05-91 «Опалення, вентиляція і кондиціонування»;
- ✓ внесення в конструкцію печі змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, що комплектуює виробів, не передбачених нормативними документами;
- ✓ пошкодження споживачем;
- ✓ порушення споживачем правил експлуатації печі;
- ✓ виявлені дефекти, викликані стихійним лихом, зловмисними діями, пожежею і т.п.;
- ✓ відсутність дати продажу, підпису та печатки продавця.

Транспортні витрати з доставлення виробу на ремонт в гарантійний або після гарантійний період, а також повернення печі власнику після ремонту, (при відсутності письмових домовленостей) здійснюється коштом власника.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕСНА ІНЖИНІРИНГ"
49000 м. Дніпро
вул. Сонячна Набережна, 126
тел: (068) 826-79-82
e-mail:info@neon-tm.com.ua <https://neon-tm.com.ua/>

Опалювальна піч «Булер'ян ЕСО» з варильною поверхнею_____

Серійний номер _____

Пройшов приймально-здавальні випробування:

Дата випуску_____

Контролер_____

Гарантійний талон

Опалювальна піч «Булер'ян ЕСО»з варильною поверхнею _____
Найменування торговельної організації _____

Дата продажу _____

Штамп організації _____

Підпис продавця _____

З умовами гарантійного талону ознайомлена(ий), будь-яких претензій до умов та зовнішнього вигляду не маю

Підпис покупця _____

УВАГА! Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску виробу оплачується покупцем.

Виконані роботи по усуненню
несправностей _____

«__» _____

Виконані роботи по усуненню
несправностей _____

«__» _____

Виконавець _____

Виконавець _____

Власник _____
(підпис)

найменування сервісної служби
М. П.

Власник _____
(підпис)

найменування сервісної служби
М. П.

