

Додаток до Керівництва з експлуатації

Котли електричні настінні


Серія Volt - одноконтурний

Серія Hercules - двоконтурний

Керування котлом за допомогою додатка в смартфоні.

1. Перше підключення та первинні налаштування



1.1. Підключити WIFI модуль до певного роз'єму на зворотній стороні панелі дисплея котла










Дисплей

Рисунок 1

1.2. Перевірити чи включено режим WIFI у налаштуваннях котла.


а. В режимі очікування (котел підключений до електромережі, але не включений) натиснути кнопку  та утримувати її 3 с, система увійде в меню  (верхні цифри на дисплеї).

б. Кнопками  (встановлює значення зліва ) та  (встановлює значення праворуч ) вибрати меню налаштування параметрів  (нижні цифри на дисплеї) і, натискаючи кілька разів кнопку , перейти в підменю  (верхні цифри).

с. Потім, натискаючи кнопку , вибрати режим (нижні цифри):

 - режим WIFI вимкнено;

 - режим WIFI ввімкнено.

d. Для завершення налаштування та збереження параметрів натиснути клавішу .



1.3. Увімкнути функції WIFI та Bluetooth на смартфоні, після чого підключіться до своєї домашньої точки доступу WIFI. Точка доступу WIFI повинна мати можливість нормально підключатися до Інтернету (рис.2).




Рисунок 2

1.4. Завантажити додаток "TUYA" APP на смартфон. На корпусі дротового модуля WIFI надруковано QR-код, відсканувати його (також, можна використати рис.17):



Рисунок 3

1.5. Зареєструватися у додатку "TUYA" APP.



1.6. В режимі очікування котла натиснути і утримувати кнопку , значок  буде блимати. Це означає, що котел переходить в режим пошуку мережі WIFI, якщо мережа WIFI успішно працює (рис.4).



Рисунок 4

1.7. Відкрити додаток "TUYA" APP, увійти в основний інтерфейс, натиснути у правому верхньому кутку інтерфейсу "Додати пристрій"; смартфон увійде в "Автоматичний пошук пристрою" (рис.5)




Рисунок 5

1.8. Якщо з'явиться повідомлення «Увімкнути Bluetooth» зробити наступне:

1.8.1. Натиснути на повідомлення «Увімкнути Bluetooth» (рис.6);



Рисунок 6

1.8.2. Під написом «Надайте дозвіл "Пристрою поблизу"» натиснути на «Перейти до налаштування» (рис.7);




Рисунок 7

1.8.3. Натиснути «Дозволи» (рис.8);




Рисунок 8

1.8.4. У «Дозвіл “Пристрою поблизу”» встановити «Дозволити» (рис.9);




Рисунок 9

1.8.5. Повернутися на головну сторінку додатку (рис.10).




Рисунок 10

1.9. Знайти зображення електричного котла, а потім натиснути на його зображення, щоб безпосередньо увійти в стан підключення пристрою. Інтерфейс користувача виглядає наступним чином (рис.11):




Рисунок 11

2. Робота з програмною функцією.

Після успішного підключення пристрою треба увійти в інтерфейс роботи котла (Назва пристрою, що змінюється) (рис.12).




Рисунок 12



Після первинного налаштування, керувати котлом можна буде використовуючи мобільний інтернет.

Можливе використання до 20 облікових записів.



Якщо відбувся збій і котел у мобільному додатку перестав додаватися, необхідно відключити WIFI модуль від роз'єму на зворотній стороні панелі дисплея котла та, через деякий час, увімкнути його знову.